



D-MEDIA COMMERCE S.p.A.  
VIA ARETINA 25 50065 SIECI (FI) ITALIA  
Tel.: +39 055 8363040  
Fax +39 055 8363057  
Ass. Tecnica: Tel.: +39 055 4206052  
E-MAIL: assistenza.dmail@dmc.it

## 218557 - GHIRLANDA LUMINOSA BABBO NATALE 50 CM

### Sostituzione delle batterie e funzionamento

- Il prodotto funziona con 3 batterie tipo AA
- Aprire il vano batterie sul retro del prodotto
- Rimpiazzare le batterie rispettando la polarità corretta
- Richiudere il vano batterie
- Per attivare le luci spostare il selettore del vano batterie in posizione ON
- Per spegnere le luci spostare il selettore del vano batterie in posizione OFF

### Informazioni importanti sulle batterie

- Fare installare le batterie da un adulto
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere
- Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Utilizzare solo pile identiche o simili a quelle raccomandate dal fabbricante.
- Inserire le pile rispettando la polarità corretta (+) (-).
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Conservare le istruzioni poiché contengono informazioni importanti.

Prodotto decorativo natalizio. Non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini



D-MAIL VENDA DIRECTA SA  
PARQUE MONSERRATE - PAV. C - Z.I. DA  
ABRUNHEIRA 2710 SINTRA - PORTUGAL  
TEL. +351 21 9156560 - FAX +351 21 9156569  
E-MAIL: assistencia@dmail.pt

## 218557 - GUIRLANDA COM LUZES 50 CM

### Substituir as pilhas e instruções

- Funciona com pilhas (necessita de 3 pilhas AA)
- Abra o compartimento de pilhas na parte de trás do item
- Substitua as pilhas respeitando a polaridade
- Feche o compartimento de pilhas
- Ligar as luzes: Coloque o botão no compartimento de pilhas na posição "ON" (ligado)
- Desligar as luzes: Coloque o botão no compartimento de pilhas na posição "OFF" (desligado)

### As pilhas devem ser colocadas por um adulto

- Não tente recarregar pilhas não recarregáveis
- Nunca atire as pilhas para o fogo. Podem explodir
- Não misture tipos diferentes de pilhas, nem pilhas novas com usadas
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalente ao recomendado pelo fabricante
- Coloque as pilhas respeitando a polaridade correcta (+) (-)
- Retire as pilhas usadas do produto
- Não provoque curto-circuito nos terminais de alimentação
- Guarde o manual de instruções. O manual contém informações valiosas sobre o produto.

Esta decoraç o de Natal n o   um brinquedo. Manter fora do alcance de crian as.



SC D-MAIL DIRECT S.R.L.  
BD. NATIUNILE UNITE, NR.4 BL.106,  
PARTER, SECTOR 5 - 050122 BUCURESTI  
ROMANIA  
TEL/FAX. 021-336.04.44  
E-MAIL: office@dmail.ro

## 218557 - GHIRLANDA LUMINOASA ROSIE 50 CM

### Instrucţiuni şi înlocuirea bateriilor

- Funcţionează cu baterii (necesită 3 baterii de tip "AA")
- Deschideţi compartimentul pentru baterii aflat în partea din spate a dispozitivului
- Înlocuiţi bateriile respectând polaritatea corectă
- Închideţi capacul compartimentului pentru baterii
- Pornirea beculţelor: Setati comutatorul de pe compartimentul bateriilor pe poziţia "ON"
- Oprirea beculţelor: Setati comutatorul de pe compartimentul bateriilor pe poziţia "OFF"

### Informaţii importante privind bateriile

- Bateriile trebuie instalate de către un adult
- Nu încercaţi să încărcaţi baterii ne-încărcabile
- Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc. Acestea pot exploda
- Nu amestecaţi tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu baterii vechi
- Folosiţi numai baterii de acelaşi fel sau echivalente, aşa cum este recomandat de către producător
- Instalaţi bateriile respectând polaritatea corectă (+) (-)
- Îndepărtaţi bateriile descărcate din aparat
- Nu scurt-circuitaţi terminalele de alimentare.
- Păstraţi manualul de instrucţiuni. Acesta conţine informaţii importante despre aparat.

Această decoraţiune pentru Crăciun nu este o jucărie. Nu o lăsaţi la îndemâna copiilor.



D-MAIL S.R.O.  
HRANIČNÍ 2253  
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
TEL.: +420 389 139 139  
FAX.: +420 389 139 132  
EMAIL: info@dmail.cz

## 218557 - ČERVENÁ GIRLANDA SE SVĚTLEM 50 CM

### Výměna baterie a návod

- Na baterie (vyžaduje 3 "AA" baterie)
- Otevřete prostor pro baterie na zadní straně přístroje.
- Vyměňte baterie a dodržujte správnou polaritu.
- Zavřete prostor pro baterie.
- Zapnutí světla: Nastavte přepínač na baterie do pozice "ON"
- Vypnutí světla: Nastavte přepínač na baterie na pozici "OFF"

### Důležité Informace o bateriích

- Baterie by měly být nainstalovány pouze dospělou osobou.
- Nepokoušejte se dobýt nenabíjecí baterie
- Baterie nikdy neodhazujte do ohně. Mohou explodovat.
- Nemíchejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo podobného typu, jak je doporučeno výrobcem.
- Při instalaci baterií dodržujte správnou polaritu (+) a (-).
- Vyměňte vybité baterie z výrobku
- Nepoužívejte napájení svorky, mohlo by dojít ke zkratování.
- Uchovejte návod k použití. Obsahuje cenné informace o produktu.

Tento přístroj není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.



D-MEDIA COMMERCE S.p.A.  
VIA ARETINA 25 50065 SIECI (FI) ITALIA  
Tel.: +39 055 8363040  
Fax +39 055 8363057  
Ass. Tecnica: Tel.: +39 055 4206052  
E-MAIL: assistenza.dmail@dmc.it

## 218557 - GHIRLANDA LUMINOSA BABBO NATALE 50 CM

### Sostituzione delle batterie e funzionamento

- Il prodotto funziona con 3 batterie tipo AA
- Aprire il vano batterie sul retro del prodotto
- Rimpiazzare le batterie rispettando la polarità corretta
- Richiudere il vano batterie
- Per attivare le luci spostare il selettore del vano batterie in posizione ON
- Per spegnere le luci spostare il selettore del vano batterie in posizione OFF

### Informazioni importanti sulle batterie

- Fare installare le batterie da un adulto
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere
- Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Utilizzare solo pile identiche o simili a quelle raccomandate dal fabbricante.
- Inserire le pile rispettando la polarità corretta (+) (-).
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Conservare le istruzioni poiché contengono informazioni importanti.

Prodotto decorativo natalizio. Non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini



D-MAIL VENDA DIRECTA SA  
PARQUE MONSERRATE - PAV. C - Z.I. DA  
ABRUNHEIRA 2710 SINTRA - PORTUGAL  
TEL. +351 21 9156560 - FAX +351 21 9156569  
E-MAIL: assistencia@dmail.pt

## 218557 - GUIRLANDA COM LUZES 50 CM

### Substituir as pilhas e instruções

- Funciona com pilhas (necessita de 3 pilhas AA)
- Abra o compartimento de pilhas na parte de trás do item
- Substitua as pilhas respeitando a polaridade
- Feche o compartimento de pilhas
- Ligar as luzes: Coloque o botão no compartimento de pilhas na posição "ON" (ligado)
- Desligar as luzes: Coloque o botão no compartimento de pilhas na posição "OFF" (desligado)

### As pilhas devem ser colocadas por um adulto

- Não tente recarregar pilhas não recarregáveis
- Nunca atire as pilhas para o fogo. Podem explodir
- Não misture tipos diferentes de pilhas, nem pilhas novas com usadas
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalente ao recomendado pelo fabricante
- Coloque as pilhas respeitando a polaridade correcta (+) (-)
- Retire as pilhas usadas do produto
- Não provoque curto-circuito nos terminais de alimentação
- Guarde o manual de instruções. O manual contém informações valiosas sobre o produto.

Esta decoraç o de Natal n o   um brinquedo. Manter fora do alcance de crian as.



SC D-MAIL DIRECT S.R.L.  
BD. NATIUNILE UNITE, NR.4 BL.106,  
PARTER, SECTOR 5 - 050122 BUCURESTI  
ROMANIA  
TEL/FAX. 021-336.04.44  
E-MAIL: office@dmail.ro

## 218557 - GHIRLANDA LUMINOASA ROSIE 50 CM

### Instrucţiuni şi înlocuirea bateriilor

- Funcţionează cu baterii (necesită 3 baterii de tip "AA")
- Deschideţi compartimentul pentru baterii aflat în partea din spate a dispozitivului
- Înlocuiţi bateriile respectând polaritatea corectă
- Închideţi capacul compartimentului pentru baterii
- Pornirea beculţelor: Setati comutatorul de pe compartimentul bateriilor pe poziţia "ON"
- Oprirea beculţelor: Setati comutatorul de pe compartimentul bateriilor pe poziţia "OFF"

### Informaţii importante privind bateriile

- Bateriile trebuie instalate de către un adult
- Nu încercaţi să încărcaţi baterii ne-încărcabile
- Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc. Acestea pot exploda
- Nu amestecaţi tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu baterii vechi
- Folosiţi numai baterii de acelaşi fel sau echivalente, aşa cum este recomandat de către producător
- Instalaţi bateriile respectând polaritatea corectă (+) (-)
- Îndepărtaţi bateriile descărcate din aparat
- Nu scurt-circuitaţi terminalele de alimentare.
- Păstraţi manualul de instrucţiuni. Acesta conţine informaţii importante despre aparat.

Această decoraţiune pentru Crăciun nu este o jucărie. Nu o lăsaţi la îndemâna copiilor.



D-MAIL S.R.O.  
HRANIČNÍ 2253  
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
TEL.: +420 389 139 139  
FAX.: +420 389 139 132  
EMAIL: info@dmail.cz

## 218557 - ČERVENÁ GIRLANDA SE SVĚTLEM 50 CM

### Výměna baterie a návod

- Na baterie (vyžaduje 3 "AA" baterie)
- Otevřete prostor pro baterie na zadní straně přístroje.
- Vyměňte baterie a dodržujte správnou polaritu.
- Zavřete prostor pro baterie.
- Zapnutí světla: Nastavte přepínač na baterie do pozice "ON"
- Vypnutí světla: Nastavte přepínač na baterie na pozici "OFF"

### Důležité Informace o bateriích

- Baterie by měly být nainstalovány pouze dospělou osobou.
- Nepokoušejte se dobýt nenabíjecí baterie
- Baterie nikdy neodhazujte do ohně. Mohou explodovat.
- Nemíchejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo podobného typu, jak je doporučeno výrobcem.
- Při instalaci baterií dodržujte správnou polaritu (+) a (-).
- Vyměňte vybité baterie z výrobku
- Nepoužívejte napájení svorky, mohlo by dojít ke zkratování.
- Uchovejte návod k použití. Obsahuje cenné informace o produktu.

Tento přístroj není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

